KILLER SHARK LED



이 시계에는 2가지 디스플레이 모드가 있습니다: 일반 시간과 달력 모드.

S1 버튼을 눌러 일반 시간 모드로 디스플레이 하십시오.

S2 버튼을 눌러 달력 모드로 디스플레이 하십시오.

주의 사항: 일반 시간 모드에서, 12:00 A.M. – 11:59 A.M. 사이에는 A.M. 표시가, 12:00 P.M. – 11:59 P.M. 사이에는 P.M. 표시가 나타납니다.

주의 사항: 3초간 아무 버튼도 누르지 않을 경우, 디스플레이가 자동으로 꺼집니다.

시간 설정하기:

1. S1 버튼을 눌러 일반 시간 모드로 디스플레이 하십시오.
2. 시와 분 숫자가 깜빡일 때까지 S3 버튼을 누르십시오.
3. S1 버튼을 눌러 시 숫자를 설정하거나 S2 버튼을 눌러 분 숫자를 설정하십시오.
4. 모든 설정을 마친 후, S3 버튼을 눌러 설정을 저장해 주십시오. 콜론이 깜빡이게 됩니다.

달력 설정하기:

1. S2 버튼을 눌러 달력 모드로 디스플레이 하십시오.
2. 월과 날짜 숫자가 깜빡일 때까지 S3 버튼을 누르십시오.
3. S1 버튼을 눌러 월 숫자를 설정하거나 S2 버튼을 눌러 날짜 숫자를 설정하십시오.
4. 모든 설정을 마친 후, S3 버튼을 눌러 설정을 저장해 주십시오.

시계 전체 영역을 디스플레이 하기:

S4 버튼을 누르면 시계의 전체 영역이 디스플레이 됩니다.

이산화탄소 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로, 샤크 (FREESTYLE) 사용 설명서는 재활용 종이에 소이 잉크로 인쇄되었습니다.

2013 Freestyle_Killer Shark LED-AG9671-R00_Korea