SHARK CLASSIC



S1. 시작/중지 버튼
S2. 랩/리셋 버튼
S3. 모드 버튼
S4. 라이트 버튼

특수 기능:
이 샤크 (FREESTYLE) 제품에는 고유의 Hydro Pushers® 기능이 있습니다: 이 푸셔는 수중에서 3 ATM의 동수압(수심이 아닌)을 견딜 수 있습니다.

디스플레이 모드:
이 시계에는 4가지 디스플레이 모드가 있습니다: 홈 타임 (TIME) / 외지 시간 (TM-2), 홈 타임 알람 (ALM1) / 외지 시간 알람 (ALM2), 스톱워치 (STW), 카운트다운 타이머 (TMR).

한 모드에서 다른 모드로 바꾸려면, S3 버튼을 한번 누르십시오. 선택하신 모드가 활성화 되기 전, 약 2초간 모드 표시가 나타납니다.

홈 & 외지 디스플레이:
외지 시간을 디스플레이 하려면, 홈 타임 모드에서 S2 버튼을 누르십시오. 외지 시간이 디스플레이 되기 전, 잠깐 동안 모드 표시 (TM-2)가 나타납니다. 다시 홈 타임 모드로 돌아가려면 S2 버튼을 누르십시오.

외지 시간 알람을 디스플레이 하려면, 홈 타임 알람 모드에서 S2 버튼을 누르십시오. 외지 시간 알람이 디스플레이 되기 전, 모드 표시 (ALM 2)가 나타납니다. 다시 홈 타임 알람 모드로 돌아가려면 S2 버튼을 누르십시오.

시간 및 달력 설정하기:
1. S3 버튼을 눌러서 시간 모드를 선택하십시오.
2. S2 버튼을 눌러서 홈 타임과 외지 시간 모드 중 한가지를 선택하십시오.
3. "SET" 메시지가 나타날 때까지 S2 버튼을 2초간 누르고 있으면, 초 숫자가 깜빡입니다.
4. S1 버튼을 눌러 초 숫자를 00으로 리셋하십시오.
5. S3 버튼을 누르면 분 숫자가 깜빡입니다.
6. S1 버튼을 눌러서 분 숫자를 설정하십시오. 버튼을 계속 누르고 있으면 과정이 빨라집니다.
7. S3 버튼을 누르면 시 숫자가 깜빡입니다.
8. S1 버튼을 눌러서 시 숫자를 설정하십시오.
9. 동일한 과정을 반복하여 요일, 날짜, 월, 시간 포맷과 달력 포맷을 설정하십시오.
10. 시간 포맷을 설정하려면, S1 버튼을 눌러 12시간 포맷과 24시간 포맷 중 한가지를 선택하십시오. 12시간 포맷에서는 12:00 A.M. – 11:59 P.M 사이에 P.M 표시가 나타납니다.
11. 달력 포맷을 설정하려면, S1 버튼을 눌러 M-D (월-일)과 D-M (일-월) 포맷 중 한가지를 선택하십시오.
12. 모든 설정을 마친 후, S2 버튼을 눌러 설정을 저장해 주십시오.

주의 사항: 선택된 시간과 달력 포맷은 홈 타임과 외지 시간 모드에 모두 적용됩니다.

주의 사항: 외지 시간 설정에서는 분, 시간, 날짜, 월, 요일만 설정할 수 있습니다.

달력 디스플레이하기:
1. S3 버튼을 눌러 시간 모드를 선택하십시오.
2. S1 버튼을 눌러 시간과 달력 디스플레이 중 한가지를 선택하십시오.

주의 사항: 시계가 시간 디스플레이로 돌아가기 전, 약 6초간 달력이 디스플레이 됩니다.

알람 시간 설정하기:
1. S3 버튼을 눌러 알람 모드를 선택하십시오.
2. S2 버튼을 눌러 홈 타임 알람과 외지 시간 알람 모드 중에서 한가지를 선택하십시오.
3. "SET" 메시지가 나타날 때까지 S2 버튼을 2초간 누르고 있으면, 분 숫자가 깜빡입니다.
4. S1 버튼을 눌러 분 숫자를 설정하십시오. 버튼을 계속 누르고 있으면 과정이 빨라집니다.
5. S3 버튼을 누르면, 시 숫자가 깜빡입니다.
6. S1 버튼을 눌러 시 숫자를 설정하십시오.
7. 모든 설정을 마친 후, S2 버튼을 눌러 설정을 저장해 주십시오.

알람과 시보 켜고 끄기:
알람 모드에서,
1. S2 버튼을 눌러 홈 타임 알람과 외지 시간 알람 모드 중 한가지를 선택하십시오.
2. S1 버튼을 한번 누르면 알람이 활성화 됩니다. 알람 표시 **AL1/AL2** 가 나타납니다.
3. 다시 한번 누르면, 시보가 활성화됩니다. 시보 표시 🔔 가 나타납니다.
4. 세번째로 버튼을 누르면, 두가지 기능이 모두 활성화됩니다. 두가지 표시가 모두 나타납니다.
5. 네번째로 버튼을 누르면, 두가지 기능이 모두 비활성화 됩니다. 두가지 표시가 모두 사라집니다.

알람이나 시보가 켜졌을 때:
시보 기능이 활성화되면, 매 시간 벨 소리가 울리게 됩니다.

알람이 활성화되면, 지정된 시간에 약 20초간 알람벨이 울리게 됩니다. 알람벨을 끄려면, 아무 버튼이나 누르십시오.

스톱워치 사용법:
1. S3 버튼을 눌러 스톱워치 모드를 선택하십시오.
2. 스톱워치의 현재 상태 – 리셋, 작동 중, 중지 – 가 표시됩니다.
3. 중지된 카운팅을 재개하려면, S1 버튼을 눌러 멈춘 시점부터 다시 시작하십시오.
4. 카운팅을 새로 시작하려면, 먼저 스톱워치를 0으로 리셋하십시오.
   S1 버튼을 누르면 카운팅이 중지되고, 그 다음 S2 버튼을 누르면 카운터가 0으로 리셋됩니다.

경과 시간을 측정하려면:
스톱워치 모드에서,
1. S1 버튼을 눌러 카운팅을 시작하십시오.
2. 카운팅을 중지하려면, S1 버튼을 한번 누르십시오. S1 버튼을 다시 한번 누르면 멈춘 시점부터 카운팅이

다시 시작됩니다.

3. 0으로 리셋하려면, S1 버튼을 눌러 카운팅을 중지한 후, S2 버튼을 눌러 카운터를 0으로 리셋하십시오.

스플릿 타임을 측정하려면: 스톱워치 모드에서,

1. S1 버튼을 눌러 카운팅을 시작하십시오.
2. 스톱워치가 작동하는 동안, S2 버튼을 한번 눌러 랩을 등록하십시오. 스톱워치는 그 동안에도 작동을 계속하게 됩니다. 현재까지 경과된 총시간을 표시하려면, S2 버튼을 다시 한번 누르십시오.
3. 모든 랩이 등록될 때까지 위 과정을 반복합니다.
4. 카운팅을 중지하려면, S1 버튼을 한번 누르십시오. S1 버튼을 다시 한번 누르면 멈춘 시점부터 카운팅이 재개됩니다.
5. 0으로 리셋하려면, S1 버튼을 눌러 카운팅을 중지한 후, S2 버튼을 눌러 카운터를 0으로 리셋하십시오.

주의 사항: 다른 모드로 모드 전환을 하는 동안에도 스톱워치는 계속 작동하게 할 수 있습니다.

타이머 설정하기:

1. S3 버튼을 눌러 타이머 모드를 선택하십시오.
2. S2 버튼을 눌러 타이머 설정을 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 분 중에서 선택하십시오.

타이머 사용법:

타이머 모드에서,

1. S1 버튼을 눌러 카운팅을 시작하십시오.
2. 카운팅을 중지하려면, S1 버튼을 한번 누르십시오. S1 버튼을 다시 한번 누르면 멈춘 시점부터 카운팅이 재개됩니다.
3. 타이머를 리셋하려면, S1 버튼을 눌러 카운팅을 중지한 후, S2 버튼을 누르십시오.
4, 카운트다운이 0에 도달하면, 벨소리가 울리게 됩니다. 벨소리를 멈추려면 아무 버튼이나 누르십시오. 타이머가 자동으로 리셋됩니다.

주의 사항: 작동 모드를 다른 모드로 전환하는 동안에도, 타이머는 계속 작동시킬 수 있습니다.

백라이트 사용법:

S4 버튼을 누르면 백라이트가 약 3초간 켜집니다.



이산화탄소 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로, 샤크 (FREESTYLE) 사용 설명서는 재활용 종이에 소이 잉크로 인쇄되었습니다.

2013 Freestyle_SHARK CLASSIC_AG9672-R00_Korean