KILLER SHARK TOUCH



터치 센서 기술을 지닌 디지털 시계
S1. 시작/정지 센서
S2. 설정/리셋 센서
S3. 모드 센서
S4. 라이트 센서

터치 센서의 잠금 및 해제:
시계 렌즈 주위에 4개의 터치 센서 (S1,S2,S3,S4)가 있습니다. 센서를 해제하려면 S4 센서를 약 1초간 눌러준 후, S4 센서부터 S2 센서까지 시계 방향으로 터치해 주십시오. 터치 센서 표시 T 가 나타나서 터치 센서가 해제되었음을 표시해줍니다.

10초간 아무 센서도 누르지 않을 경우, 터치 센서 잠금 장치가 자동으로 활성화되어 (크로노그래프나 타이머를 사용하고 있을 때 크로노그래프 모드와 타이머 모드를 제외하고) 터치 센서가 잠기게 됩니다.

주의 사항: 시계 렌즈가 젖어 있을 경우, 시계 작동이 불안정하거나 동작 반응 속도가 느려질 수 있습니다. 매끄러운 작동을 위해서는, 렌즈 표면을 부드러운 천으로 닦아서 건조시키고, 언제나 마른 손으로 시계를 작동시켜 주십시오

디스플레이 모드:
이 시계에는 4가지 디스플레이 모드: 일반 시간, 알람 (AL), 크로노그래프 (CH), 타이머 (TR)가 있습니다.

한가지 모드에서 다른 모드로 전환하려면 S3 센서를 한번 눌러주십시오.

주의 사항: 어떤 설정 모드에서든 30초간 아무 센서도 누르지 않으면, 시계는 입력된 데이터를 자동으로 저장하고 설정 과정을 종료하게 됩니다.

주의 사항: 어떤 설정 모드에서든, S1 센서를 누르면 숫자가 증가하거나 해당 옵션이 앞쪽으로 넘어갑니다. 신속한 설정을 위해서는, 렌즈에서 S1 센서부터 4개의 센서 모두를 시계 방향으로 터치해 주십시오. S2 센서를 누르면 숫자가 감소하거나 해당 옵션이 뒤로 넘어갑니다. 신속한 설정을 위해서는 렌즈에서 S2 센서부터 4개의 센서 모두를 반시계 방향으로 터치해 주십시오.

일반 시간 모드의 디스플레이 포맷:
일반 시간 모드에는 5가지 디스플레이 포맷: 날짜/시간, 빅 타임, 디지털 아날로그, 디지털 시계, 세계 시간이 있습니다.

S1 센서부터 S2센서로, 혹은 그 반대 방향으로 터치하여 5가지 디스플레이 포맷을 스크롤, 선택할 수 있습니다.

시간 및 달력 설정하기:
1. S3 센서를 눌러 일반 시간 모드를 선택하십시오.
2. S2 센서를 누르고 있으면, "HOLD TO SET" 메세지가 2초간 나타나며 지역 도시 선택 항목이 깜빡이게 됩니다. S1이나 S2 센서를 눌러서 32개의 미리 설정된 도시/타임 존을 앞뒤로 스크롤할 수 있으며, 일반 시간 모드에 표시되는 고객님의 도시를 선택할 수 있습니다.
3. S3 센서를 누르면 일광 절약 시간 (DST) 설정이 깜빡이게 됩니다. S1 이나 S2 센서를 눌러서 DST 설정을 해제하거나 선택할 수 있습니다. 일반 시간 모드용 DST 설정은 세계 시간 모드에서 같은 도시에 자동으로 적용되지는 않습니다. 세계 시간 도시에서 DST를 따로 설정하셔야 합니다.
4. S3 센서를 누르면 시 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
5. S3 센서를 누르면 분 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
6. S3 센서를 누르면 초 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1이나 S2 센서를 누르면 초 숫자가 0으로 리셋됩니다.
7. S3 센서를 누르면 년 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
8. S3 센서를 누르면 월 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
9. S3 센서를 누르면 날짜 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
10. S3 센서를 누르면 시간 포맷 설정이 깜빡이게 됩니다. S1이나 S2 센서를 누르면 12시간 포맷과 24 시간 포맷 중 한가지를 선택할 수 있습니다. 12시간 포맷에서는 12:00P.M.부터 11:59P.M. 사이에 P.M. 표시가 나타납니다.
11. S3 센서를 누르면, "신호음" 설정이 깜빡이게 됩니다. "신호음"을 선택하면 센서를 누를 때마다 신호음이 울립니다. S1이나 S2 센서를 눌러서 신호음 설정의 온, 오프를 선택할 수 있습니다.
12. S3 센서를 누르면 시보 (CHIME) 설정이 깜빡이게 됩니다. S1이나 S2 센서를 눌러서 시보 설정의 온, 오프를 선택할 수 있습니다.
13. 모든 설정을 마친 후, S3 센서를 약 2초간 눌러서 확정해 주십시오.

주의 사항: 요일은 날짜에 맞춰 자동으로 설정됩니다. 날짜 설정 범위는 2000년 1월 1일부터 2099년 12월 31일입니다.

주의 사항: 선택된 시간 포맷은 일반 시간 모드와 세계 시간 모드에 모두 적용됩니다

세계 시간 모드에서 세계 시간 도시의 시간을 선택하고 표시하기:
1. S3 센서를 눌러서 일반 시간 모드를 선택하십시오.
2. S1 센서부터 S2센서로, 혹은 그 반대 방향으로 터치하여 세계 시간 표시 모드를 선택하십시오.
3. 세계 시간 도시를 선택하려면 S2 센서부터 렌즈의 6시 방향으로 터치하거나 그 반대 방향으로 터치하여 미리 설정된 32개의 도시/ 타임 존을 앞뒤로 스크롤할 수 있습니다.
4. S1 센서를 2초간 눌러서 DST와 표준 시간 중 한가지를 선택할 수 있습니다. 일광 절약 시간이 표시되면 DST 표시 가 나타납니다.

주의 사항: 각 도시/타임 존에 DST를 적용할 경우, 각각의 시간은 1시간씩 앞당겨집니다. 선택된 도시와 세계 시간 도시에 DST가 올바르게 적용되었는지 인터넷을 통해 정보를 대조, 확인해 주십시오. 그렇지 않을 경우, 시계에 나타나는 개별 도시/타임 존의 시간이 올바르게 표시될 수 없습니다.

알람 시간 설정하기:
1. S3 센서를 눌러 알람 모드를 선택하십시오.
2. S2 센서를 계속 누르면 "HOLD TO SET" 메시지가 2초간 나타나며, 시 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
3. S3 센서를 누르면 분 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
4. 모든 설정을 마친 후, S2 센서를 약 2초간 눌러서 확정해 주십시오.

주의 사항: 설정 후에는 알람이 자동으로 활성화됩니다.

알람 켜고 끄기:
알람 모드에서, S1 센서를 눌러서 알람의 온, 오프를 선택할 수 있습니다. 알람이 켜지면 "on" 메시지가 표시되며, 알람 표시 가 일반 시간 모드의 날짜/시간, 빅 타임, 세계 시간 디스플레이 포맷에서 리마인더로 나타납니다.

알람이 울릴 때:
알람이 활성화되면 지정된 시간에 20초간 알람이 울립니다.

알람이 중단되지 않고 끝까지 울릴 경우, 시계는 자동으로 대기 모드에 돌입합니다. 20초 후에 알람이 다시 울립니다. 만일 알람이 이번에도 중단없이 끝까지 울릴 경우, 20초 후 다시 한번 울립니다.

알람벨이 울릴 때, 아무 센서나 눌러서 알람을 끄면 대기 기능이 종료됩니다.

크로노그래프 사용하기:
1. S3 센서를 눌러 크로노그래프 모드를 선택하십시오.
2. 크로노그래프에서 경과된 시간을 측정하려면, S1센서를 눌러 카운팅을 시작하십시오
3. 카운팅을 중단하려면 S1 센서를 누르십시오
4. S1 센서를 다시 누르면 중단된 부분부터 카운팅이 재시작됩니다.
5. 0으로 리셋하려면 S1 센서를 눌러서

카운팅을 중단한 다음, S2 센서를 누르십시오.

주의 사항: 크로노그래프 사용 중에는 크로노그래프 모드에서 터치 센서 잠금이 활성화되지 않습니다.

주의 사항: 크로노그래프는 최대 23시간 59분 59.99초까지 카운트업 할 수 있습니다.

주의 사항: 다른 작동 모드로 전환한 후에도 크로노그래프를 계속 작동시킬 수 있습니다. 크로노그래프 사용 중에는, 일반 시간 모드의 날짜/시간, 빅 타임, 세계 시간 디스플레이 포맷에서 크로노그래프 표시 ⏱ 가 나타납니다.

타이머 설정하기:

1. S3 센서를 눌러 타이머 모드를 선택하십시오.
2. S2 센서를 계속 누르면 "HOLD TO SET" 메시지가 2초간 나타나며, 시 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
3. S3 센서를 누르면 분 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
4. S3 센서를 누르면 초 숫자가 깜빡이게 됩니다. S1 센서를 누르면 숫자가 증가하고 S2 센서를 누르면 숫자가 줄어듭니다.
5. S3 센서를 누르면 action-at-end* 설정이 깜빡이게 됩니다. S1이나 S2 센서를 눌러서 STOP AT END나 REP(REPEAT) AT END 중 한가지를 선택할 수 있습니다.
6. 모든 설정을 마친 후, S2 센서를 약 2초간 눌러서 확정해 주십시오.

주의 사항*: action-at-end 설정의 의미는 다음과 같습니다

a) STOP AT END – 카운트다운이 0에 도달하면 타이머가 멈춥니다.
b) REPEAT AT END – 카운트다운이 0에 도달하면 타이머가 카운트다운을 반복합니다.

타이머 사용하기:

1. S3 센서를 눌러서 타이머 모드를 선택하십시오.
2. S1 센서를 눌러서 카운팅을 시작하십시오.
3. 카운팅을 중단하려면 S1 센서를 눌러주십시오. 중단된 부분부터 카운팅을 재시작하려면 S1 센서를 다시 눌러주십시오.
4. 타이머를 리셋하려면, S1 센서를 눌러 카운팅을 중단한 다음 S2 센서를 눌러주십시오.
5. 카운트다운이 완료되었을 때, action-at-end의 설정에 따라 반응이 달라집니다:

   STOP AT END를 선택한 경우, 카운트다운이 0에 도달하면 타이머가 0에서 멈추고 타이머벨이 울립니다.

   REP AT END를 선택한 경우, 카운트다운이 0에 도달하면 타이머가 리셋되어 카운트다운을 반복하게 됩니다. 타이머가 30초 이하로 설정된 경우에는 "신호음"이 반복적으로 울리며; 타이머가 30초 이상으로 설정된 경우에는 타이머벨이 울립니다.

주의 사항: 타이머 사용 중에는, 타이머 모드에서 터치 센서 잠금이 활성화되지 않습니다.

주의 사항: 다른 작동 모드로 전환한 후에도 타이머를 계속 작동시킬 수 있습니다. 타이머 사용 중에는, 일반 시간 모드의 날짜/시간, 빅 타임, 세계 시간 디스플레이 포맷에서 타이머 표시 ⏳ (STOP AT END)/ 🔁 (REPEAT AT END)가 나타납니다.

백라이트 사용하기:

S4 센서를 누르면 3초간 백라이트가 켜집니다.

세계 시간 도시 코드 참조 테이블

	GMT 시차	도시 코드	도시	동일 시간대에 있는 다른 주요 도시
1	-11	PPG	파고파고	-------
2	-10	HNL	호놀룰루	파페에테
3	-9	ANC	앵커리지	놈
4	-8	VAN	뱅쿠버	라스 베가스, 시애틀, 도슨 시티, 샌프란시스코
5		LA	로스엔젤레스	
6	-7	DEN	덴버	엘 파소, 에드먼튼
7	-6	MEX	멕시코 시티	휴스턴, 달라스/포트 워쓰, 뉴 올리언즈, 위니펙
8		CHI	시카고	
9	-5	MIA	마이애미	몬트리올, 디트로이트, 보스톤, 파나마 시티, 하바나, 리마, 보고타
10		NYC	뉴욕	
11	-4	SAN	산티아고	라파스, 산티아고, 포트 오브 스페인
12	-3	RIO	리우데 자네이로	상파울로, 부에노스 아이레스, 브라질리아 몬테비데오
13	+0	LON	런던	더블린, 리스본, 카사블랑카, 다카, 아비장
14	+1	PAR	파리	밀란, 프랑크푸르트, 암스테르담, 비엔나, 알제, 스톡홀름, 함부르그
15		MAD	마드리드	
16		ROM	로마	
17		BER	베를린	
18	+2	IST	이스탄불	아테네, 헬싱키, 베이루트, 다마스커스, 케이프타운, 예루살렘
19		CAI	카이로	
20	+3	MOW	모스크바	쿠웨이트, 리야드, 아덴, 아디스 아바바, 나이로비
21	+4	DBI	두바이	아부다비, 머스캣
22	+5	KHI	카라치	-------
23	+5.5	DEL	델리	뭄바이, 캘커타
24	+6	DAC	다카	-------
25	+7	BKK	방콕	자카르타, 프놈펜, 하노이, 비엔티안
26	+8	SIN	싱가폴	쿠알라룸푸르, 타이페이, 퍼스, 베이징, 마닐라, 울란바토르
27		HKG	홍콩	
28	+9	TYO	도쿄	평양, 서울
29	+10	GUM	괌	멜버른, 라바울,
30		SYD	시드니	
31	+11	NOU	누메아	포트 빌라
32	+12	WLG	웰링턴	크라이스트처치, 난디, 나우루 아일랜드

이산화탄소 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로, 샤크 (FREESTYLE) 사용 설명서는 재활용 종이에 소이 잉크로 인쇄되었습니다.

2013 Freestyle_Killer Shark Touch-IM_AG9670-R00_Korea