

SHARK MINI



S1. Start/stop Button
S2. Lap/reset Button
S3. Mode Button
S4. Light Button

SPECIAL FEATURE:

This Freestyle product features unique Hydro Pushers®: these pushers can be pressed under water to a dynamic water pressure [not water depth] of 3 ATM.

DISPLAY MODES:

The watch has four display modes: HOME TIME (TIME) / FOREIGN TIME (TM-2), HOME TIME ALARM (ALM1) / FOREIGN TIME ALARM (ALM2), STOPWATCH (STW) and COUNTDOWN TIMER (TMR).

To change from one display mode to another, press the S3 button once. The mode description will appear for 2 seconds before the selected mode is activated.

HOME AND FOREIGN DISPLAY:

To display FOREIGN TIME, press S2 button when HOME TIME is displayed. The mode description [TM-2] will appear shortly before FOREIGN TIME is displayed. To change back to HOME TIME, press S2 button.

To display FOREIGN TIME ALARM, press S2 button when HOME TIME ALARM is displayed. The mode description [ALM2] will appear shortly before the FOREIGN TIME ALARM is displayed. To change back to HOME TIME ALARM, press S2 button.

TO SET THE TIME AND CALENDAR:

1. Press S3 button to select time mode.
2. Press S2 button to toggle between HOME TIME and FOREIGN TIME mode to set.
3. Press and hold S2 button for 2 seconds until the "SET" message appears and the second digits will blink.
4. Press S1 button to reset the second digits to 00.
5. Press S3 button, the minute digits will blink.
6. Press S1 button to set the minute digits. Holding down the button speed up the process.
7. Press S3 button, the hour digits will blink.
8. Press S1 button to set the hour digits.
9. Follow the same pattern to set date, month, day [of the week], hour format and calendar format.
10. To set the hour format, press S1 button to toggle between 12-hour and 24-hour format. The P.M. indicator may be displayed to indicate the time period 12:00 A.M. – 11:59 P.M. in 12-hour format.
11. To set the calendar format, press S1 button to toggle between M-D [month-date] and D-M [date-month] format.
12. After finished making all the settings, press S2 button to confirm.

NOTE: The chosen hour and calendar formats will apply to both HOME TIME mode and FOREIGN TIME mode.

NOTE: In FOREIGN TIME settings, only minutes, hours, date, month and day are open to setting.

TO DISPLAY THE CALENDAR:

1. Press S3 button to select time mode.
2. Press S1 button to toggle between time display and calendar display.

Note: Calendar will be displayed for around 6 seconds before the watch switches back to time display.

TO SET THE ALARM TIME:

1. Press S3 button to select alarm mode.
2. Press S2 button to toggle between HOME TIME ALARM and FOREIGN TIME ALARM mode to set.
3. Press and hold S2 button for 2 seconds until the "SET" message appears and the minute digits will blink.
4. Press S1 button to set the minute digits. Holding down the button will speed up the process.
5. Press S3 button, the hour digits will blink.
6. Press S1 button to set the hour digits.
7. After finished making all the settings, press S2 button to confirm.

TO TURN ON/OFF THE ALARM AND HOURLY CHIME:

In alarm mode,

1. Press S2 button to toggle between HOME TIME ALARM and FOREIGN TIME ALARM mode to set.
2. Press S1 button once to activate the alarm. Alarm indicator **AL1/AL2** will appear.
3. Press again to activate the hourly chime. Chime indicator **H** will appear.
4. Press the third time to activate both functions. Both of the indicators will appear.
5. Press the fourth time to deactivate both functions. Both of the indicators will disappear.

WHEN AN ALARM OR HOURLY CHIME GOES OFF:

A tone will go off by the hour if the hourly chime function is activated.

An alarm tone will be emitted for around 20 seconds at the designated time when the alarm is activated. To stop the tune, press any button.

TO USE THE STOPWATCH:

1. Press S3 button to select STOPWATCH mode.
2. The stopwatch will then be displayed in its current state – reset, running, or stopped.
3. To resume a counting, press S1 button to resume from where it left off.
4. To start a new counting, reset the stopwatch to zero first.
- Press S1 button to stop counting, then press S2 button to reset counter to zero.

For the measurement of elapsed time:

In STOPWATCH mode,

1. Press S1 button to start counting.
2. To stop counting, press S1 button once. Press S1 button again to resume from where it left off.
3. To reset to zero, press S1 button to stop counting, then press S2 button to reset

the counter to zero.

For the measurement of split time:

- In STOPWATCH mode,
1. Press S1 button to start counting.
2. While the stopwatch is running, press S2 button once to register a lap. The stop watch is still running in the background. To display the currently accumulated time, press S2 button again.
3. Repeat the last step until all the laps have been registered.
4. To stop counting, press S1 button once. Press S1 button again to resume from where it left off.
5. To reset to zero, press S1 button to stop counting, then press S2 button to reset the counter to zero.

NOTE: You can leave the stopwatch running while switching over to other operating modes.

TO SET THE TIMER:

1. Press S3 button to select TIMER mode.
2. Press S2 button to alter the timer setting among 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 and 60 minutes.

TO USE THE TIMER:

- In TIMER mode,
1. Press S1 button to start counting.
2. To stop counting, press S1 button once. Press S1 button again to resume from where it left off.
3. To reload the TIMER, press S1 button to stop counting and then press S2 button.
4. After reaching zero in a countdown, a tone will be emitted. To stop the tone, press any button, the TIMER will reload automatically.

NOTE: You can leave the timer running while switching over to other operating modes.

TO USE THE BACKLIGHT:

Press S4 button to turn on the backlight for around 3 seconds.



To reduce carbon foot print, these Freestyle instructions are printed with soy inks on recycled paper.

SHARK MINI



- S1. Botón para iniciar/parar
- S2. Botón de vuelta/puesta a cero
- S3. Botón de modo
- S4. Botón de luz

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Este producto de Freestyle tiene una característica única, Hydro Pushers®: Los pushers se pueden pulsar bajo agua con una presión de agua dinámica (no la profundidad) de 3 ATM.

MODOS DE VISUALIZACIÓN:

El reloj tiene cuatro vistas: HORA EN CASA [TIME] / HORA EN EL EXTRANJERO [TM-2], ALARMA PARA LA HORA EN CASA [ALM1] / ALARMA PARA LA HORA EN EL EXTRANJERO [ALM2], PARAR RELOJ [STW] y CUENTA ATRÁS [TMR].

Para cambiar de una vista a otra, pulse el botón S3 una vez. La descripción del modo aparecerá durante 2 segundos antes de activar el modo seleccionado.

PANTALLA PARA CASA Y EL EXTRANJERO:

Para ver la HORA EN EL EXTRANJERO, pulse el botón S2 cuando vea en la pantalla HOME TIME (hora en casa). La descripción del modo [TM-2] aparecerá brevemente en la pantalla antes de ver la HORA EN EL EXTRANJERO. Para volver a HORA EN CASA, pulse el botón S2.

Para ver la ALARMA EN EL EXTRANJERO, pulse el botón S2 cuando vea en la pantalla HOME TIME ALARM (alarma en el extranjero). La descripción del modo [ALM2] aparecerá brevemente en la pantalla antes de ver la ALARMA EN EL EXTRANJERO. Para volver a HORA EN CASA, pulse el botón S2.

CÓMO AJUSTAR LA HORA Y EL CALENDARIO:

1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de hora.
2. Pulse el botón S2 para cambiar entre los modos de HORA EN CASA y HORA EN EL EXTRANJERO.
3. Mantenga pulsado el botón S2 durante 2 segundos. Verá la palabra "SET", y parpadearán los dígitos de los segundos.
4. Pulse el botón S1 para volver a poner los dígitos de los segundos en 00.
5. Pulse el botón S3. Los dígitos de los minutos parpadearán.
6. Pulse el botón S1 una vez. Los dígitos de los minutos aumentarán en una unidad. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
7. Pulse el botón S3. Los dígitos de las horas parpadearán.
8. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de la hora.
9. Haga lo mismo para configurar el formato de la fecha, el mes, el día de la semana, el formato de la hora y el calendario.
10. Para ajustar el formato de la hora, pulse el botón S1 para cambiar entre los

formatos de 12 horas y de 24 horas. Se mostrará el indicador de pm para señalar la hora en formato de 12 horas.

11. Para ajustar el formato del calendario, pulse el botón S1 para cambiar entre los formatos M-D (mes-día) y D-M (día-mes).
12. Después de hacer todos los ajustes necesarios, pulse el botón S2 para confirmarlo.

NOTA: El formato elegido para la hora y el calendario se usará tanto para el modo de hora en casa y en el extranjero.

NOTA: En la configuración de la HORA EXTRANJERA, sólo podrá ajustar los minutos, las horas, la fecha, el mes y el día.

PARA VER EL CALENDARIO:

1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de hora.
2. Pulse el botón S1 para cambiar entre las pantallas de visualización de hora y calendario.

NOTA: El calendario se verá durante 6 segundos antes de que el reloj vuelva a mostrar la hora.

CÓMO CONFIGURAR LA HORA DE LA ALARMA:

1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de ALARMA.
2. Pulse el botón S2 para cambiar entre los modos de ALARMA EN CASA y ALARMA EN EL EXTRANJERO.
3. Mantenga pulsado el botón S2 durante 2 segundos. Verá la palabra "SET", y parpadearán los dígitos de los minutos.
4. Pulse el botón S1 una vez. Los dígitos de los minutos aumentarán en una unidad. Mantenga pulsado el botón para acelerar el proceso.
5. Pulse el botón S3. Los dígitos de las horas parpadearán.
6. Pulse el botón S1 para ajustar los dígitos de la hora.
7. Después de hacer todos los ajustes necesarios, pulse el botón S2 para confirmarlo.

CÓMO APAGAR Y ENCENDER LA ALARMA Y EL REPIQUE DE LA HORA:

En el modo de ALARMA,

1. Pulse el botón S2 para cambiar entre los modos de ALARMA EN CASA y ALARMA EN EL EXTRANJERO.
2. Pulse el botón S1 para activar la alarma diaria. Aparecerá el indicador de alarma AL1/AL2.
3. Pulse el botón otra vez para activar el repique de la hora. Aparecerá el indicador del repique de la hora ♪.
4. Pulse una tercera vez para activar ambas funciones. Aparecerán ambos indicadores.
5. Pulse una cuarta vez para desactivar ambas funciones. Desaparecerán ambos indicadores.

AL SALTAR UNA ALARMA Y EL REPIQUE DE LA HORA:

Cuando se active la función de repique en cada hora, saltará una melodía.

Con la alarma activada, el sonido de alarma saltará a la hora fijada durante 20 segundos. Para parar el tono, pulse cualquier botón.

CÓMO USAR LA CUENTA ATRÁS:

1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo de CUENTA ATRÁS.
2. Aparecerá el cronómetro en el estado en que esté: en marcha, a cero o parado.
3. Pulse el botón S1 para retomar la cuenta ahí donde se quedó.

4. Para iniciar una cuenta nueva, primero hay que poner el cronómetro a cero. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y despues pulse el botón S2 para volver a cero.

Para medir el tiempo transcurrido, En modo CUENTA ATRÁS

1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Pulse el botón S1 una vez para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
3. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y despues pulse el botón S2 para volver a cero.

Para medir el tiempo dividido, En modo CUENTA ATRÁS

1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Mientras la CUENTA ATRÁS está en marcha, pulse el botón S2 una vez para guardar la cuenta. El cronómetro seguirá contando por detrás.
3. Para mostrar el tiempo acumulado hasta el momento, pulse S2 otra vez.
4. Repita el último paso hasta que se hayan guardado todas las vueltas.
5. Pulse el botón S1 una vez para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
6. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y despues pulse el botón S2 para volver a cero.

NOTA: Puede dejar la CUENTA ATRÁS en marcha y cambiar a otros modos operativos.

CÓMO CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR:

1. Pulse el botón S3 para seleccionar el modo TEMPORIZADOR.
2. Pulse el botón S2 para configurar el temporizador entre 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 y 60 minutos.

CÓMO USAR EL TEMPORIZADOR:

En el modo de TEMPORIZADOR,

1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Pulse el botón S1 una vez para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
3. Para resetear el TEMPORIZADOR, pulse el botón S1 una vez para interrumpir la cuenta. Ahora pulse el botón S2 para volver a cero.
4. Después de llegar a cero en una cuenta atrás, sonará un pitido durante veinte segundos. Para interrumpir el pitido, pulse cualquier botón. El TEMPORIZADOR se cargará de nuevo automáticamente.

NOTA: Puede dejar el TEMPORIZADOR en marcha y cambiar a otros modos operativos.

CÓMO USAR LA LUZ DE FONDO:

Pulse el botón S4 para encender la luz de fondo durante unos 3 segundos.



Para reducir la huella del carbono, las instrucciones de Freestyle se han imprimido con tinta de soja en papel reciclado.

SHARK MINI



- S1. Taste „Start/Stopp“
- S2. Taste „Runde/Zurücksetzen“
- S3. Taste „Modus“
- S4. Taste „Licht“

BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

Diese Freestyle Uhr hat die einzigartigen Eigenschaften des Hydro Pushers®: diese Tasten können unter Wasser, bis zu einem dynamischen Wasserdruck von 3 ATM [nicht Wassertiefel] betätigt werden.

ANZEIGEMODI:

Die Uhr hat vier Anzeigenmodi: ORTSZEIT [TIME] / FREMDZEIT [TM-2], WECKFUNKTION ORTSZEIT [ALM1] / WECKFUNKTION FREMDZEIT [ALM2], STOPPUHR [STW] und ZEITKONTROLLE/TIMER [TMR].

Drücken Sie die Taste S3 einmal um von einer Anzeige zur nächsten zu wechseln. Die Beschreibung des Modus wird 2 Sekunden lang angezeigt bevor der entsprechende Modus aktiviert wird.

ANZEIGE ORTSZEIT UND FREMDZEIT:

Um die FREMDZEIT anzuzeigen drücken Sie Taste S2 wenn die ORTSZEIT angezeigt wird. Die Beschreibung des Modus [ALM2] wird kurz erscheinen; anschließend wird die FREMDZEIT angezeigt. Drücken Sie die Taste S2 um wieder zur ORTSZEIT zu wechseln.

Um die WECKFUNKTION FREMDZEIT anzuzeigen drücken Sie Taste S2 wenn die WECKFUNKTION ORTSZEIT angezeigt wird. Die Beschreibung des Modus [ALM2] wird kurz erscheinen; anschließend wird die WECKFUNKTION FREMDZEIT angezeigt. Drücken Sie die Taste S2 um wieder zur ORTSZEIT zu wechseln.

ZEIT UND KALENDER EINSTELLEN:

1. Drücken Sie Taste S3 um den Zeitmodus zu wählen
2. Drücken Sie Taste S2 um zwischen ORTSZEIT und FREMDZEIT zu wechseln.
3. Drücken Sie Taste S2 2 Sekunden lang bis der Hinweis „SET“ [Einstellen] angezeigt wird. Die Sekundenanzeige wird blinken.
4. Drücken Sie Taste S1 um die Sekundenanzeige auf „00“ zurückzusetzen.
5. Drücken Sie Taste S3 einmal. Die Minutenanzeige wird blinken.
6. Drücken Sie Taste S1 um die Ziffern um jeweils eine Einheit zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
7. Drücken Sie Taste S3 einmal. Die Stundanzeige wird blinken.
8. Drücken Sie Taste S1 um die Stunden einzustellen.
9. Folgen Sie den gleichen Schritten um den Tag, Monat, Wochentag, sowie das Stunden- und Datumsformat einzustellen.
10. Um das Stundenformat zu wählen, drücken Sie Taste S1 um zwischen 12-Stunden und 24-Stundenformat zu wählen.
- Die „PM“-Anzeige erscheint um die Zeit

- im 12-Stunden-Format anzuzeigen.
- 11. Um das Datumsformat einzustellen, drücken Sie Taste S1 um zwischen M-D [Monat-Datum] und D-M [Datum-Monat] zu wechseln.
- 12. Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie Taste S2 zur Bestätigung.

HINWEIS: Das gewählte Format für die Stunden- und Datumsanzeige wird in beiden Modi für Ortszeit und Fremdzeit angezeigt.

HINWEIS: Bei der Einstellung der FREMDZEIT können nur Minuten, Stunden, Tag, Monat, und Datum eingestellt werden.

KALENDER ANZEIGEN:

1. Drücken Sie Taste S3 um den Zeitmodus zu wählen
2. Drücken Sie Taste S1 um zwischen Zeitanzeige und Kalenderanzeige zu wechseln.

Hinweis: Der Kalender wird etwa sechs Sekunden lang angezeigt, danach wechselt die Uhr wieder in den normalen Zeitanzeigemodus zurück.

WECKZEIT EINSTELLEN:

1. Drücken Sie Taste S3 um den Weckmodus zu wählen.
2. Drücken Sie Taste S2 um zwischen WECKFUNKTION ORTSZEIT und WECKFUNKTION FREMDZEIT zu wechseln.
3. Drücken Sie Taste S2 2 Sekunden lang bis der Hinweis „SET“ [Einstellen] angezeigt wird. Die Minutenanzeige wird blinken.
4. Drücken Sie Taste S1 um die Ziffern um jeweils eine Einheit zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt um die Anzeige schneller vorzubewegen.
5. Drücken Sie Taste S3 einmal. Die Stundanzeige wird blinken.
6. Drücken Sie Taste S1 um die Stunden einzustellen.
7. Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie Taste S2 zur Bestätigung.

WECKFUNKTION UND STUNDENSIGNAL AN-/AUSSTELLEN:

Im Weckmodus:

1. Drücken Sie Taste S2 um zwischen WECKFUNKTION ORTSZEIT und WECKFUNKTION FREMDZEIT zu wechseln.
2. Drücken Sie Taste S1 einmal um die tägliche Weckfunktion zu aktivieren. Symbol Weckfunktion AL1/AL2 wird erscheinen.
3. Die Taste S1 nochmal drücken um das Stundensignal zu aktivieren. Symbol Stundensignal ♪ wird erscheinen.
4. Die Taste S1 zum dritten Mal drücken um beide Funktionen zu aktivieren. Beide Symbole werden erscheinen.
5. Taste S1 zum vierten Mal drücken um beide Funktionen zu deaktivieren. Beide Symbole werden erloschen.

WENN DAS ALARMSIGNAL ODER STUNDENSIGNAL ERÖTNT:

Ein Signal wird ständig ertönen wenn die Stundensignal-Funktion aktiviert ist.

Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, wird ein Signalton zur vorbestimmten Zeit 20 Sekunden lang ertönen. Drücken Sie irgend eine Taste um den Signalton abzustellen.

ZEITMESSUNG MIT DER STOPPUHR:

1. Drücken Sie Taste S3 um den Modus STOPPUHR zu wählen.
2. Die Stoppuhr wird dann im aktuellen Status – Rücksetzen, zährend, gestoppt – angezeigt.
3. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung wieder aufzunehmen.
4. Um eine neue Zeitmessung zu starten, setzen Sie die Stoppuhr zuerst wieder auf „Null“. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung

zu stoppen und dann Taste S2 um den Zähler wieder auf „Null“ zurückzusetzen.

Um die abgelaufene Zeit zu messen:

1. Modus STOPPUHR.
2. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu starten.
3. Drücken Sie S1 nochmals um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie S1 noch einmal um ab der letzten Messung weiter zu messen.
4. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu stoppen und anschließend S2.

Messung der Zwischenzeit (Split Time):

1. Modus STOPPUHR.
2. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu starten.

Während die Stoppuhr zählt, drücken Sie Taste S2 einmal um die Rundenzzeit abzulesen. Die STOPPUHR läuft im Hintergrund weiter. Drücken Sie nochmals Taste S2 um die aktuelle, kumulative Rundenzzeit anzuzeigen.

Wiederholen Sie den letzten Schritt bis alle Runden angezeigt wurden.

4. Drücken Sie S1 nochmals um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie S1 noch einmal um ab der letzten Messung weiter zu messen.

5. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu stoppen und anschließend S2.

HINWEIS : Sie können die STOPPUHR weiter laufen lassen wenn Sie in andere Modi wechseln.

TIMER EINSTELLEN:

1. Drücken Sie Taste S3 um den TIMER-Modus zu wählen
2. Drücken Sie Taste S2 um den Timer auf 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 45 oder 60 Minuten zu stellen.

TIMER BENUTZEN:

Im TIMER Modus:

1. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücken Sie S1 nochmals um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie S1 noch einmal um ab der letzten Messung weiter zu messen.
3. Um den TIMER zurückzusetzen, drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu stoppen und anschließend Taste S2.
4. Wenn nach der Zählung Null erreicht wird, ertönt für zwanzig Sekunden ein Signalton. Drücken Sie jede beliebige Taste um den Signalton abzustellen. Der TIMER wird sich automatisch zurücksetzen.

HINWEIS : Sie können den TIMER weiter laufen lassen wenn Sie in andere Modi wechseln.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BENUTZEN:

Drücken Sie Taste S4 um die Hintergrundbeleuchtung für etwa 3 Sekunden anzuschalten.



Diese Freestyle-Gebrauchsanweisung wurde mit Tinte auf Sojabasis auf Recycling-Papier gedruckt um den Kohleausstoß zu reduzieren.

SHARK MINI



- S1. Bouton Démarrer / Arrêter
 S2. Bouton Temps intermédiaire / Réinitialiser
 S3. Bouton Mode
 S4. Bouton d'éclairage

FONCTION SPECIALE:

Ce produit Freestyle offre la fonction unique d'Hydro Pushers®: ces boutons peuvent être pressés sous l'eau sous une pression dynamique de l'eau (et non de profondeur d'eau) de 3 ATM.

MODES D'AFFICHAGE:

La montre offre six modes d'affichage : HEURE LOCALE [HEURE] / HEURE INTERNATIONALE [HEURE-2], ALARME HEURE LOCALE [ALM1] / ALARME HEURE INTERNATIONALE [ALM2], CHRONOMETRE [STW] et MINUTEUR [TMR].

Pour changer le mode d'affichage, appuyez une fois sur le bouton S3. Le code descriptif du mode apparaîtra durant 2 secondes avant que le mode sélectionné soit activé.

AFFICHAGE DE L'HEURE LOCALE ET DE L'HEURE INTERNATIONALE:

Pour afficher l'HEURE INTERNATIONALE, appuyez sur le bouton 2 lorsque l'HEURE LOCALE est affichée. Le code descriptif du mode [TM2] apparaîtra brièvement avant que l'HEURE INTERNATIONALE s'affiche. Pour afficher de nouveau l'HEURE LOCALE, appuyez sur le bouton S2.

Pour afficher l'ALARME HEURE INTERNATIONALE, appuyez sur le bouton S2 lorsque l'ALARME HEURE LOCALE est affichée. Le code descriptif du mode [ALM2] apparaîtra brièvement avant que l'ALARME HEURE INTERNATIONALE s'affiche. Pour afficher de nouveau l'ALARME HEURE LOCALE, appuyez sur le bouton S2.

REGLEZ DES HEURES ET DU CALENDRIER:

- Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode de l'heure.
- Appuyez sur le bouton S2 pour choisir entre HOME TIME [HEURE LOCALE] ou FOREIGN TIME [HEURE INTERNATIONALE].
- Appuyez et maintenez le bouton S2 durant environ deux secondes, le message "SET" [REGLER] s'affichera et les chiffres 2 secondes clignoteront. Appuyez sur le bouton S1 pour réinitialiser les chiffres des secondes à 00.
- Appuyez sur le bouton S3, les chiffres des minutes clignoteront.
- Appuyez une fois sur le bouton S1 pour augmenter les chiffres d'une unité. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la procédure.
- Appuyez sur le bouton S3, les chiffres des heures clignoteront.
- Appuyez sur le bouton S1 pour régler les chiffres des heures.
- Suivez la même procédure pour régler la date, le mois, le jour (de la semaine), le format des heures et le format du calendrier.
- Pour régler le format des heures, appuyez sur le bouton S1 pour permettre entre le format 12 heures et 24 heures. L'indicateur P.M s'affiche pour indiquer la deuxième partie d'une journée en format

12 heures.

- Pour régler le format du calendrier, appuyez sur le bouton S1 pour permettre entre M - D (mois-date) et D - M (date-mois).
- Après avoir effectué tous les réglages, appuyez sur le bouton S2 pour confirmer.

REMARQUE: Le format choisi pour les heures et pour le calendrier s'appliquera pour les deux réglages local et international.

REMARQUE: En mode de réglage de l'HEURE INTERNATIONALE, seules les minutes, les heures, la date, le mois et le jour peuvent être réglés.

AFFICHAGE DU CALENDRIER:

- Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode de l'heure.
- Appuyez sur le bouton S1 pour permettre entre le mode d'affichage de l'heure et le mode d'affichage du calendrier.

Remarque: Le calendrier s'affichera durant environ 6 secondes avant que la montre ne retourne au mode d'affichage de l'heure.

REGLEZ DE L'HEURE DE L'ALARME:

- Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner l'alarme.
- Appuyez sur le bouton S2 pour permettre entre le mode HOME TIME ALARM [ALARME HEURE LOCALE] et FOREIGN TIME ALARM [ALARME HEURE INTERNATIONALE].
- Appuyez et maintenez le bouton S2 durant environ 2 secondes, le message "SET" [REGLER] s'affichera et les chiffres des minutes clignoteront.
- Appuyez une fois sur le bouton S1 pour augmenter les chiffres d'une unité. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la procédure.
- Appuyez sur le bouton S3, les chiffres des heures clignoteront.
- Appuyez sur le bouton S1 pour régler les chiffres des heures.
- Après avoir effectué tous les réglages, appuyez sur le bouton S2 pour confirmer.

POUR ACTIVER / DESACTIVER L'ALARME ET LE CARILLON:

- En mode Alarme,
- Appuyez sur le bouton S2 pour permettre entre le mode HOME TIME [ALARME HEURE LOCALE] et FOREIGN TIME ALARM [ALARME HEURE INTERNATIONALE].
 - Appuyez une fois sur le bouton S1 pour activer l'alarme. L'indicateur d'alarme AL1/AL2 apparaît.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton pour activer le carillon horaire. L'indicateur de carillon  apparaît.
 - Appuyez une troisième fois sur le bouton pour activer les deux fonctions. Les deux indicateurs apparaissent.
 - Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour désactiver les deux fonctions. Les deux indicateurs disparaissent.

LORSQUE L'ALARME OU LE CARILLON RETENTIT:

Un bip sonore retentira toutes les heures lorsque la fonction de carillon est activée. Une sonnerie d'alarme retentira à l'heure réglée durant environ 20 secondes lorsque l'alarme est activée. Pour arrêter la sonnerie d'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.

UTILISATION DU CHRONOMETRE:

- Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode STOPWATCH [CHRONOMETRE].
- Le chronomètre affichera le statut en cours - réinitialisé, compteur en cours ou compteur arrêté.
- Pour réactiver le compteur, appuyez sur le bouton S1 et le compteur se remettra en marche à partir du point où il a été arrêté.
- Pour démarrer le compteur, réinitialisez

tout d'abord le chronomètre à zéro.

Appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis appuyez sur le bouton S2 pour réinitialiser le chronomètre à zéro.

Pour mesurer un temps intermédiaire, En mode CHRONOMETRE,

- Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le compteur.
- Pour arrêter le compteur, appuyez sur le bouton S1. Appuyez de nouveau sur le bouton S1 pour remettre le compteur en marche à partir du point où il a été arrêté.
- Pour réinitialiser le compteur à zéro, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis appuyez sur le bouton S2.

Pour mesurer les temps intermédiaires, En mode CHRONOMETRE,

- Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le compteur.
- Alors que le compteur est en cours, appuyez sur le bouton S2 pour enregistrer un temps intermédiaire. Le compteur du chronomètre continue à tourner dans le fond.

- Pour afficher le temps accumulé en cours, appuyez de nouveau sur le bouton S2.

- Répétez la dernière étape jusqu'à ce que tous les temps intermédiaires aient été enregistrés.

- Pour arrêter le compteur, appuyez sur le bouton S1. Appuyez de nouveau sur le bouton S1 pour remettre le compteur en marche à partir du point où il a été arrêté.
- Pour réinitialiser le compteur à zéro, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le compteur puis appuyez sur le bouton S2.

REMARQUE: Vous pouvez laisser le chronomètre en marche tout en permettant sur un autre mode.

REGLEZ DE LA MINUTEUR:

- Appuyez sur le bouton S3 pour sélectionner le mode TIMER [MINUTEUR].
- Appuyez sur le bouton S2 pour modifier le réglage du minuteur entre 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 et 60 minutes.

UTILISATION DU MINUTEUR:

En mode TIMER [MINUTEUR],

- Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le minuteur.
- Pour arrêter le minuteur, appuyez sur le bouton S1. Appuyez de nouveau sur le bouton S1 pour remettre le minuteur en marche à partir du point où il a été arrêté.
- Pour réinitialiser le minuteur, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le minuteur puis appuyez sur le bouton S2.
- Une fois que le minuteur a atteint zéro, une sonnerie retentira durant 20 secondes. Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton. Le minuteur se réinitialisera automatiquement.

REMARQUE: Vous pouvez laisser le minuteur en marche tout en permettant sur un autre mode.

UTILISATION DU RETRO ECLAIRAGE:

Appuyez sur le bouton S4 pour activer le rétro éclairage durant 3 secondes.



Pour réduire l'émission de carbone dans l'atmosphère, ces instructions Freestyle sont imprimées avec des encres de soja sur du papier recyclé.

SHARK MINI



- S1. Tasto Start/stop
S2. Tasto Giro/reset
S3. Tasto Modalità
S4. Tasto Luce

FUNZIONE SPECIALE:

Questo prodotto Freestyle garantisce la caratteristica unica Hydro Pushers®: questi pulsanti possono essere premuti sott'acqua ad una pressione dinamica (non profondità di acqua) di 3 ATM.

MODALITÀ DISPLAY:

L'orologio ha quattro modalità di display: ORA NAZIONALE [TIME] / ORA ESTERA [TM-2], ALLARME ORA NAZIONALE [ALM1] / ALLARME ORA ESTERA [ALM2], CRONOMETRO [STW] e TIMER CONTO ALLA ROVESCIÀ [TMR].

Per passare da una modalità di display ad un'altra, premere una volta il tasto S3. La descrizione della modalità apparirà per 2 secondi prima che la modalità selezionata si attivi.

DISPLAY ORA NAZIONALE ED ESTERA:

Per mostrare l'ORA ESTERA, premere il tasto S2 quando appare l'ORA NAZIONALE. La descrizione della modalità [TM-2] apparirà poco prima che appaia l'ORA ESTERA. Per tornare all'ORA NAZIONALE, premere il tasto S2.

Per far apparire l'ALLARME ORA ESTERA giornaliero, premere il tasto S2 quando appare l'ALLARME ORA NAZIONALE. La descrizione della modalità [ALM2] apparirà poco prima che appaia l'ALLARME ORA ESTERA. Per tornare a ORA NAZIONALE, premere il tasto S2.

COME IMPOSTARE ORA E CALENDARIO:

- Premere il tasto S3 per selezionare la modalità dell'ora.
- Premere il tasto S2 per passare dalla modalità ORA NAZIONALE alla modalità ORA ESTERA e viceversa.
- Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto S2 fino a che appare il messaggio "SET" [IMPOSTARE] e i numeri dei Secondi lampeggiano.
- Premere il tasto S1 per resettare i numeri dei Secondi a 00.
- Premere il tasto S3, i numeri dei Minuti lampeggeranno.
- Premere una volta il tasto S1 per aumentare i numeri di un'unità. Premere a lungo il tasto farà avanzare la lancetta più velocemente.
- Premere il tasto S3, i numeri dell'Orario lampeggeranno.
- Premere il tasto S1 per impostare i numeri dell'Orario.
- Seguire lo stesso procedimento per impostare Data, Mese, Giorno (della settimana), formato dell'ora e formato del calendario.
- Per impostare il formato dell'ora, premere il tasto S1 per passare dal formato 12-ore al formato 24-ore e viceversa. Il segnale PM potrebbe apparire per indicare l'ora nel formato 12-ore.
- Per impostare il formato calendario, premere il tasto S1 per passare dal

formato M-D [mese-data] al formato D-M [data-mese] e viceversa.

12.Dopo aver terminato tutte le impostazioni, premere il tasto S2 per confermarle.

NOTA: I formati dell'ora e del calendario prescelti si applicheranno sia alle impostazioni nazionale che estera.

NOTA: Nelle impostazioni ORA ESTERA, si possono impostare solo minuti, ora, data, mese e giorno.

COME MOSTRARE IL CALENDARIO:

- Premere il tasto S3 per selezionare la modalità dell'ora.
- Premere il tasto S1 per passare dalla modalità display dell'ora al display del calendario e viceversa.

Nota: Il calendario apparirà per circa sei secondi prima che l'orologio torni alla modalità display dell'ora.

COME IMPOSTARE L'ORARIO DI ALLARME:

- Premere il tasto S3 per selezionare la modalità allarme.
- Premere il tasto S2 per passare dalla modalità ALLARME ORA NAZIONALE alla modalità ALLARME ORA ESTERA e viceversa.
- Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto S2 fino a che appare il messaggio "SET" [IMPOSTARE] e i numeri dei Minuti lampeggiano.
- Premere una volta il tasto S1 per aumentare i numeri di un'unità. Premere a lungo il tasto farà avanzare la lancetta più velocemente.
- Premere il tasto S3, i numeri dell'Orario lampeggeranno.
- Premere il tasto S1 per impostare i numeri dell'Orario.
- Dopo aver terminato tutte le impostazioni, premere il tasto S2 per confermarle.

COME ACCENDERE/SPEGNERE L'ALLARME E LA SUONERIA ORARIA:

- Nella modalità allarme,
- Premere il tasto S2 per passare dalla modalità ALLARME ORA NAZIONALE alla modalità ALLARME ORA ESTERA e viceversa.
 - Premere una volta il tasto S1 per attivare l'allarme giornaliero. Apparirà il segnale di allarme **AL1/AL2**.
 - Premere di nuovo per attivare la suoneria oraria. Apparirà il segnale di suoneria **¶**.
 - Premere una terza volta per attivare entrambe le funzioni. Appariranno entrambi i segnali.
 - Premere una quarta volta per disattivare entrambe le funzioni. Entrambi i segnali scompariranno.

QUANDO SCATTA L'ALLARME O LA SUONERIA GIORNALIERA:

All'ora prevista suonerà una melodia se è attivata la funzione della suoneria oraria.

All'ora designata sarà emesso una melodia di allarme di 20 secondi quando viene attivato l'allarme. Per interrompere la melodia, premere un tasto qualsiasi.

COME USARE IL CRONOMETRO:

- Premere il tasto S3 per selezionare la modalità CRONOMETRO.
- Il cronometro apparirà nel suo stato attuale - azzerrato, in funzione o fermo.
- Per riprendere il conteggio, premere il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.
- Per iniziare un nuovo conteggio, prima di tutto resettare il cronometro a zero.
- Premere il tasto S per interrompere il conteggio, poi premere il tasto S2 per resettare il contatore a zero.

Per misurare il tempo trascorso, Nella modalità CRONOMETRO,

1. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.

2. Per interrompere il conteggio, premere una volta il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.

3. Per resettare a zero, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio e poi premere il tasto S2.

Per misurare il tempo intermedio, Nella modalità CRONOMETRO,

1. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.

2. Mentre il CRONOMETRO sta contando, premere una volta il tasto S2 per registrare un giro. Intanto il CRONOMETRO continua a contare nello sfondo.

Per mostrare il tempo attualmente accumulato, premere di nuovo il tasto S2.

3. Ripetere quest'ultimo passaggio fino a che sono stati registrati tutti i giri.

4. Per interrompere il conteggio, premere una volta il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.

5. Per resettare a zero, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio e poi premere il tasto S2.

NOTA: Potete lasciare che il CRONOMETRO continui a contare mentre passate ad altre modalità di funzionamento.

COME IMPOSTARE IL TIMER:

- Premere il tasto S3 per selezionare la modalità TIMER.
- Premere il tasto S2 per scegliere l'impostazione timer tra 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 60 minuti.

COME USARE IL TIMER:

Nella modalità TIMER,

- Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.
- Per interrompere il conteggio, premere una volta il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere da dove era stato interrotto.
- Per resettare il TIMER, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio e poi premere il tasto S2.
- Dopo aver raggiunto zero nel conto alla rovescia, verrà emesso un segnale acustico di venti secondi. Per interrompere il segnale acustico, premere un tasto qualsiasi, e il TIMER ripartirà automaticamente.

NOTA: Potete lasciare che il TIMER continui a contare mentre passate ad altre modalità di funzionamento.

COME USARE LA RETROILLUMINAZIONE:

Premere il tasto S4 per accendere la retroilluminazione per circa 3 secondi.



Per ridurre l'impatto ambientale, queste istruzioni Freestyle sono stampate con inchiostri di soia su carta riciclata.

SHARK MINI



- S1. Botão Start/stop
S2. Botão Lap/reset
S3. Botão Mode
S4. Botão Light

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

Este produto Freestyle apresenta os únicos Hydro Pushers®: estes botões de acionamento podem ser premidos debaixo de água sob uma pressão de água dinâmica [não profundidade de águas] de 3 ATM.

MODOS DE EXIBIÇÃO:

O relógio tem quatro modos de exibição: HOME TIME [TIME] / FOREIGN TIME [TM-2], HOME TIME ALARM [ALM1] / FOREIGN TIME ALARM [ALM2], STOPWATCH [STW] e COUNTDOWN TIMER [TMR].

Para passar de um modo a outro carregue no botão S3 uma vez. A descrição do modo aparecerá por 2 segundos antes de activar o modo seleccionado.

MOSTRADOR NACIONAL E INTERNACIONAL:

Para mostrar a FOREIGN TIME, carregue no botão S2 quando HOME TIME for exhibida. A descrição de modo [TM-2] aparecerá por instantes antes da FOREIGN TIME. Para mudar para HOME TIME, carregue no botão S2.

Para mostrar FOREIGN TIME ALARM, carregue no botão S2 quando se exhibir HOME TIME ALARM. A descrição [ALM2] surge brevemente antes de FOREIGN TIME ALARM ser mostrado. Para mudar para HOME TIME, carregue em S2.

PARA ACERTAR A HORA E CALENDÁRIO:

- Carregue no botão S3 para seleccionar o modo de hora.
- Prima em S2 para alternar entre os modos HOME TIME e FOREIGN TIME
- Carregue e mantenha o botão S2 por 2 segundos até a mensagem "SET" aparecer e os segundos piscarem.
- Carregue em S1 para os dígitos de segundos serem postos a 00.
- Carregue no botão S3, os minutos piscam.
- Prima em S1 uma vez para aumentar os dígitos numa unidade. Mantenha o botão para ser mais depressa.
- Carregue no botão S3, os dígitos das horas piscam.
- Carregue no botão S1 para acertar as horas.
- Proceda da mesma maneira para acertar a Data, Mês, Dia [da semanal], formatos de hora e calendário.
- Para acertar o formato da hora, carregue no botão S1 para alternar entre o formato de 12-horas e 24-horas.
- O Indicador PM pode ser exibido para indicar a hora no formato de 12 horas.
- Para definir o formato de calendário, carregue no botão S1 para alternar

entre M-D [mês-dia] e o formato D-M [dia-mês].

- Após ter feito todas as configurações, carregue em S2 para confirmar as definições.

NOTA: A hora escolhida e formatos de calendário aplicam-se tanto às definições nacionais como internacionais.

NOTA: No acerto de HORAS ESTRANGEIRAS, apenas minutos, horas, data, mês e dia estão disponíveis para acerto.

PARA EXIBIR O CALENDÁRIO

- Carregue no botão S3 para seleccionar o modo da hora.
- Carregue no botão S1 para alternar entre o modo de exibição das horas e o calendário.

Nota: O calendário será exibido durante cerca de seis segundos antes de o relógio voltar ao modo de exibição da hora.

PARA ACERTAR O DESPERTADOR:

- Carregue no botão S3 para seleccionar o modo de alarme.
- Prima o botão S2 para alternar entre os modos HOME TIME ALARM e FOREIGN TIME ALARM
- Carregue e mantenha o botão S2 durante 2 segundos até "SET" aparecer e os dígitos dos minutos piscarem.
- Prima o botão S1 uma vez para aumentar os dígitos uma unidade. Mantendo o botão carregado acelera o processo.
- Carregue no botão S3, os dígitos das horas ficam intermitentes.
- Prima o botão S1 para definir as horas.
- Após ter feito todas as definições, carregue no botão S2 para confirmar as definições.

LIGAR/DESLIGAR O DESPERTADOR E MELODIA HORÁRIA:

- No modo de despertador,
- Carregue no botão S2 para alternar entre os modos HOME TIME ALARM e FOREIGN TIME ALARM.
 - Prima no botão S1 uma vez para activar o alarme horário. O indicador de alarme **AL1/AL2** aparece.
 - Carregue novamente para activar a melodia horária. O indicador de melodia **¶** aparecerá.
 - Carregue uma terceira vez para activar ambas as funções. Aparecem ambos os indicadores.
 - Carregue pela quarta vez para desactivar ambas as funções. Aparecem ambos os indicadores.

QUANDO UM ALARME OU MELODIA HORÁRIA SE DESLIGAM:

Uma melodia ouve-se horariamente se a função de melodia horária estiver activada.

Um alarme de 20 segundos será emitido na altura definida quando o alarme for activado. Para parar a melodia, carregue em qualquer botão.

USAR O CRONÓMETRO:

- Carregue no botão S3 para seleccionar o modo STOPWATCH.
- O cronómetro será exibido no seu estado corrente - reiniciar, em execução ou parado.
- Para continuar a contagem, carregue no botão S1 para continuar desde a paragem.
- Para começar uma nova contagem, reinicie primeiro o cronómetro. Prima o botão S1 para parar a contagem,

depois no botão S2 para repor o cronómetro a zero.

Para a medição do tempo decorrido, No modo STOPWATCH,

- Carregue no botão S1 para começar a contagem.
- Para a parar, carregue no botão S1 uma vez. Prima novamente o botão S1 para continuar onde parou.
- Para por a zero, carregue no botão S1 para parar a contagem e depois no botão S2.

Para a medição do tempo dividido, No modo STOPWATCH,

- Prima no botão S1 para iniciar a contagem.
- Enquanto o CRONÓMETRO estiver a funcionar, carregue no botão S2 uma vez para registar um lapso. O CRONÓMETRO continua a funcionar em segundo plano. Para mostrar o tempo correto acumulado, carregue no botão S2 de novo.
- Repete o último passo até todos os lapsos tiverem sido registados.
- Para a parar, carregue no botão S1 uma vez. Prima novamente o botão S1 para continuar onde parou.
- Para por a zero, carregue no botão S1 para parar a contagem e depois carregue no botão S2.

NOTA: Pode deixar o CRONÓMETRO a funcionar enquanto passa para outros modos de funcionamento.

ACERTAR O TEMPORIZADOR:

- Carregue no botão S3 para seleccionar o modo TIMER.
- Carregue no botão S2 para alterar a configuração do temporizador entre 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 e 60 minutos.

USAR O TEMPORIZADOR:

- No modo de TEMPORIZADOR,
- Carregue no botão S1 para iniciar a contagem.
 - Para parar a contagem, carregue no botão S1 uma vez. Prima S1 novamente para continuar onde ficou.
 - Para reiniciar o TEMPORIZADOR, prima o botão S1 para parar a contagem e depois carregue em S2.
 - Após ter chegado a zero numa contagem, um beep de vinte segundos é emitido. Parar parar o aviso sonoro carregue em qualquer botão, o TEMPORIZADOR reinicia-se automaticamente.

NOTA: Pode deixar o TEMPORIZADOR a correr enquanto muda para outros modos de funcionamento.

USAR A CONTRALUZ:

Carregue no botão S4 para ligar a luz de fundo durante cerca de 3 segundos.



Para reduzir a emissão de carbono, estas instruções Freestyle foram impressas com tinta de soja em papel reciclado.

SHARK MINI



- S1. スタート/ストップボタン
S2. ラップ/リセットボタン
S3. モードボタン
S4. ライトボタン

特別機能:

本Freestyle製品にはHydro Pusher®が搭載されています。これらのボタンは動水圧3ATM（水深ではありません）下で押すことができます。

表示モード:

この時計には次の4つの表示モードがあります。ホームタイム(TIME) / 海外タイム(TM-2), ホームタイムアラーム(ALM1) / 海外タイムアラーム(ALM2), ストップウォッチ(STW), カウントダウンタイマー(TMR)

表示モードを変換するには、S3ボタンを1回押してください。モード記号が2秒間表示され、選択したモードがオンになります。

ホーム/海外タイム表示:

海外タイムを表示するには、ホームタイマーが表示の時にS2ボタンを押します。モード記号(TM-2)が表示されてから海外タイムが表示されます。ホームタイムに戻す場合はS2ボタンを押します。

海外タイムアラームを表示するには、ホームタイムアラーム表示の時にS2ボタンを押します。モード記号(ALM2)が表示されてから海外タイムアラームが表示されます。ホームタイムに戻す場合はS2ボタンを押します。

時刻・カレンダーを合わせる:

1. S3ボタンを押してタイムモードを選択します。
2. S2ボタンを押すとホームタイムと海外タイムモードが切り替わります。
3. S2ボタンを2秒間長押しして「SET」の文字が表示されると、秒桁が点滅します。
4. S1ボタンを押して秒刻を00にリセットします。
5. S3ボタンを押すと、分析が点滅します。
6. S1を1回ずつ押すと1分ずつ時間を進めることができます。ボタンを長押しると早く進みます。
7. S3ボタンを押すと、時桁が点滅します。
8. S1ボタンを押して時刻を設定します。
9. 同じ作業を、日付・曜日・時間フォーマット・日付フォーマットについてそれぞれ繰り返して行ってください。

時間フォーマットの設定は、S1ボタンを押して12時間表示と24時間表示を切り替えてください。

PM表示は12時間表示の場合に表示されます。

11. 日付フォーマットの設定は、S1ボタンを押すとM-D(月-日)表示とD-M(日-月)表示が切り替わります。

12. 全ての設定が終わったらS2を押して

設定を終了します。

注: 選択した日付フォーマットと時間フォーマットはホームタイム、海外タイムの設定両方に適用されます。

注: 海外タイム(FOREIGN TIME)は、月・日・時間・分・曜日のみの設定が可能です。

カレンダーを表示する:

1. S3ボタンを押してタイムモードを選択します。
2. S1ボタンを押すと時刻表示とカレンダー表示が切り替わります。

注: カレンダーが約6秒間表示されてから時刻表示に戻ります。

アラームを設定する:

1. S3ボタンを押してアラームモードを選択します。
2. S2ボタンを押すとホームタイムアラームと海外タイムアラームモードが切り替わります。
3. S2ボタンを2秒間長押しして「SET」の文字が表示されると、分析が点滅します。
4. S1を1回ずつ押すと1分ずつ時間を進めることができます。ボタンを長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押すと、時桁が点滅します。
6. S1ボタンを押して時刻を設定します。
7. 全ての設定が終わったらS2を押して設定を終了します。

アラームと毎時チャイムのオン/オフ設定:

- アラームモードにします。
1. S2ボタンを押すとホームタイムアラームと海外タイムアラームモードが切り替わります。
 2. S1を1回押すとアラームがオンになります。アラーム記号 AL1/AL2 が表示されます。
 3. もう一度ボタンを押すと毎時チャイムがオンになります。チャイム記号 ♪ が表示されます。
 4. もう一度ボタンを押すと両機能がオフになります。両方の記号が表示されます。
 5. もう一度ボタンを押すと両機能がオフになります。両方の記号が非表示になります。

アラーム・時刻お知らせチャイムを鳴らす: 毎時チャイム機能がオンになっている場合は一時間ごとに音がなります。

指定の時間に20秒間アラーム音が鳴ります。音を止めたいときは、いずれかのボタンを押してください。

ストップウォッチを使う:

1. S3ボタンを押してSTOPWATCH(ストップウォッチ)モードを選択します。
2. その時点でのストップウォッチの状態(リセット/測定中/停止の状態)が表示されます。
3. ストップした時点から再び測定を開始するにはS1ボタンを押します。
4. 新しく測定を開始する場合は、ストップウォッチをゼロにリセットします。S1を押して測定をストップしてからS2ボタンを押してゼロにリセットしてください。

タイムの測定は以下のように行います。

- STOPWATCHモードでは、
1. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
 2. カウントをストップするにはS1ボタンを1回押します。もう一度S1を押すと

ストップした時点から再び測定が始まります。

3. ゼロにリセットするには、S1を押して測定をストップしてからS2を押します。

スプリットタイムの測定は以下のように行います。

STOPWATCHモードでは、

1. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
2. ストップウォッチがカウントしている間にS2ボタンを1回押してラップを登録します。その場合、ストップウォッチは同時にカウントを行っています。その時点での合計タイムを表示する場合は、S2をもう一度押します。
3. 全てのラップの登録が終わるまで、最後のステップを繰り返してください。
4. カウントをストップするにはS1ボタンを1回押します。もう一度S1を押すと、ストップした時点から再び測定が始まります。
5. ゼロにリセットするには、S1を押して測定をストップしてからS2を押します。

注: ストップウォッチの使用中に他のモードに切り替えることができます。

タイマーを設定する:

1. S3ボタンを押してタイマーモードを選択します。
2. S2ボタンを押すと、タイマーの設定時間を1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60分から選択することができます。

タイマーを使う:

タイマーモードにします。

1. S1ボタンを押すとカウントが始まります。
2. カウントをストップするにはS1ボタンを1回押します。もう一度S1を押すと、ストップした時点から再び測定が始まります。
3. タイマーをもう一度セットするには、S1ボタンを押してカウントをストップしてからS2ボタンを押します。
4. タイマーがゼロになると20秒間お知らせ音が鳴ります。お知らせ音を止める場合はボタンを押してください。どのボタンでもかまいません。タイマーが自動的にリロードします。

注: タイマーの使用中に他のモードに切り替えることができます。

バックライトを使う:

S4ボタンを押すと3秒間バックライトが点灯します。



カーボンフットプリントの減少を目的としてFreestyleの取扱説明書は大豆インキとリサイクル紙を使用しています

REGION
 Región
 Region
 Région
 Regione
 Região
 地域

LOCATION
 Ubicación
 Standort
 Emplacement
 Posizione
 Localização
 ロケーション

WEST CST USA

 HUNTINGT
 TRESTLES
 OCEANSIDE
 LA JOLLA
 HUMBOLDT
 OCEAN BCH
 MAVERICKS
 ST. CRUZ
 MORRO BAY
 PISMO BCH
 GAVIOTA
 RINCON
 VENTURA
 MALIBU
 REDONDO
 ANCHORAGE
 ELLIOTT B
 LA PUSH
 SEASIDE
 NEWPORT

 Huntington Beach, California
 Trestles, San Clemente, California
 Oceanside, California
 La Jolla, San Diego, California
 Humboldt Bay, California
 Ocean Beach, Outer Coast, California
 Mavericks, California
 Santa Cruz, California
 Morro Bay, California
 Pismo Beach, California
 Gaviota, Santa Barbara, California
 Rincon, California
 Ventura, California
 Malibu, California
 Redondo Beach, California
 Anchorage, Alaska
 Elliott Beach, Seattle
 La Push, Washington
 Seaside, Oregon
 Newport, Oregon

EAST CST USA

 SEBASTN
 N. MIAMI
 ST. AUG
 DAYTONA
 HAMPTON H
 NAUSET H
 MONTAUK
 LIDO BCH
 FIRE ISD
 MANASQUAN
 ATL CITY
 OCEAN CTY
 REHOBOTH
 VIRGINIA
 C. HATRS
 KURE BCH
 WRIGHTSV
 SURFER'S
 MYRTLE

 Sebastian Inlet, Florida
 North Miami Beach, Florida
 St. Augustine Beach, Florida
 Daytona Beach, Florida
 Hampton Harbor, New Hampshire
 Nauset Harbour, Cape Cod
 Montauk Point, Long Island, New York
 Lido Beach, Long Island, New York
 Fire Island, Long Island, New York
 Manasquan Inlet, USCG Station, New Jersey
 Atlantic City(Steel Pier), New Jersey
 Ocean City(Fishing Pier), New Jersey
 Rehoboth Beach, Delaware
 Virginia Beach, Virginia
 Cape Hatteras, North Carolina
 Kure Beach, North Carolina
 Wrightsville Beach, North Carolina
 Surferer Beach, NE
 Myrtle Beach, South Carolina

HAWAII USA

 HALEIWA
 HANALEI
 BANYANS
 MA'ALAEA
 LAHAINA
 SANDY BCH
 SUNSET B
 ALA MOANA

 Haleiwa, Oahu Island, Hawaii
 Hanalei Bay, Kauai Island, Hawaii
 Banyans, Big Island, Hawaii
 Ma'alaea, Maui Island, Hawaii
 Lahaina, Maui Island, Hawaii
 Sandy Beach, Oahu Island, Hawaii
 Sunset Beach, Oahu Island, Hawaii
 Ala Moana Beach, Oahu Island, Hawaii

GULF CST USA

 PANMA CTY
 NAPLES
 UPHAM BCH
 LIDO BCH
 PENSACOLA
 GALVESTON
 CORP CHR
 S. PADRE
 GULF SHOR

 Panama City Beach, Florida
 Naples Pier, Florida
 Upham Beach, Florida
 Lido Beach, Florida
 Pensacola Beach, Florida
 Galveston (Pleasure Pier), Texas
 Corpus Christi, Texas
 South Padre Island, Texas
 Gulf Shores, Texas

ISLANDS CARIBBEAN

 SAN JUAN
 PUNTAS
 BDGETOWN

 San Juan, Puerto Rico
 Centro Puntas, Puerto Rico
 Bridgetown, Barbados

CANADA

TOFINO

Tofino, British Columbia

MEXICO

 PRT ESCN
 MAZATLAN
 ENSENADA

 Puerto Escondido, Oaxaca, Mexico
 Mazatlán, Sinaloa, Mexico
 Ensenada, Baja California Norte, Mexico

CENTRAL AMERICA

 PTA ARNS
 TAMARINDO
 MATAPALO
 CATALINA
 BOC D TOR
 CRISTOBAL
 LIBERTAD

 Punta Arenas, Costa Rica
 Tamarindo Beach, Costa Rica
 Matapalo, Costa Rica
 Santa Catalina, Panama
 Bocas Del Tor, Panama
 Cristobal, Panama
 La Libertad, El Salvador

PACIFIC ISLANDS

 TEAHUPOO
 TAVARUA

 Teahupoo, Tahiti
 Tavarua, Fiji

REGION
Región
Region
Région
Regione
Região
地域

LOCATION
Ubicación
Standort
Emplacement
Posizione
Localização
ロケーション

AGANA
CLOUD 9

Agana, Guam
Cloud 9, Philippines

OCEANIA

SYDNEY
BELLS BCH
MARG RVR
PHLP ISL
NEWCASTLE
NOOSA
BURLIEGH
LENNOX
KIRRA
BLACKROCK
NARRABEEN
RAGLAN
WAINUI B
MANU BAY
PIHA
NB PIER
ST. CLAIR
HOBART

Sydney Beaches, Australia
Bells Beach, Australia
Margaret River, Australia
Philip Island, Australia
Newcastle, Australia
Noosa, Australia
Burleigh, Australia
Lennox, Australia
Kirra, Australia
Blackrock, Australia
Narrabeen, Australia
Raglan, New Zealand
Wainui Beach, New Zealand
Manu Bay, New Zealand
Piha, New Zealand
New Brighton Pier, New Zealand
St.Clair, New Zealand
Hobart, Tasmania, Australia

SOUTH AMERICA

RIO DE J
FLORIANO
ITACURUSA
SAO SEBAS
SANTOS
PRAINHA
LEBLON
MARESIAS
GUARUJA
RAVENA
CARACAS
P PARGUDO
EL PALITO
PICHILEMU
PORTOFINO
LOBOS
PLAYA GRANDE

Rio de Janeiro, Brazil
Florianópolis, Brazil
Itacuruçá, Brazil
San Sebastián, Brazil
Santos, Brazil
Praia da Prainha, Brazil
Leblon, Brazil
Maresias, Brazil
Guarujá, Brazil
Ravenna, São Paulo, Brazil
Caracas, Venezuela
P. Pargudo, Venezuela
El Palito, Venezuela
Pichilemu, Chile
Portofino, Chile
Punta de Lobos, Chile
P. Grande, Mar del Plata, Argentina

EUROPE

BORDEAUX
BIARRITZ
LACANAU
QUIBERON
PERROS GU
HOSSEGOR
FERROL
MUNDAKA
KLITMOLER
SYLT
ERICIERA
NEWQUAY
GODREY
BAMBURGH
BOURNMOUTH
SCARBORO
THURSO
LLANGENTH
PORTRUSH
CANARY

Bordeaux, France
Biarritz, France
Lacanau, France
Quiberon, France
Perros Guirec, France
Hossegor, France
Ferrol, Spain
Mundaka, Spain
Klitmøller, Denmark
Sylt, Germany
Ericeira, Portugal
Newquay, UK
Godrevy, UK
Bamburgh, Cumbria, UK
Bournemouth, UK
Scarborough, UK
Thurso, Scotland
Llangennith, Wales
Portrush, North Ireland
Canary Island

ASIA

BALI
MUROTO
IRAGO
MAIZURU
MIYAZAKI
ISE TOBA
ENOSHIMA
KATSUURA
CHOSHI
MALIBU
TORAMI B
SENDAI
HABUSHI B
KAMAKURA
TSUJIDO
OCEANDOME
CAPE ZAMP
UCHIUMI

Bali, Indonesia
Muroto, Japan
Irago, Japan
Maizuru, Kyoto, Japan
Miyazaki, Japan
Ise Toba, Kyoto, Japan
Enoshima Island, Japan
Katsuura-Wan, Japan
Choshi, Japan
Malibu, Japan
Torami Beach, Japan
Sendai, Japan
Habushi Beach, Japan
Kamakura, Japan
Tsujido, Japan
Ocean Dome, Japan
Cape Zampa, Japan
Uchiumi, Japan

SOUTH AFRICA

DURBAN
THE HOEK

Durban, South Africa
The Hoek, South Africa
Jeffrey's Beach, South Africa



To reduce carbon foot print, these Freestyle instructions are printed with soy inks on recycled paper.